



非防水
NOT
WATERPROOF

初めてお使いになるときは、ご使用前にかならずお読みいただき、正しくお使いください。この取扱説明書は大切に保管してください。

▲ 電池事故防止のため必ずお読みください! ※バケツ代が必要になります。

誤飲事故防止の為、電池はお子様の手の届かない場所に保管してください。万一飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。



電池の誤使用により発熱・破裂・液漏れが発生し、重大事故につながる恐れがあります。「電池の正しい使い方」を右のQRコードを読み取り、確認の上、正しく使用してください。



電池交換方法 CHANGING BATTERIES

単3乾電池1本使用
(電池は商品に含まれません)
Batteries : AA battery x1
*Batteries sold separately.

ネジを外して電池カバーを外します。図を参照して、電池ボックスに新しい単3乾電池1本をセットしてください。

※パネのある側が乾電池の⊖極です。⊖極から先に入れてください。
Unscrew and remove the battery cover, and properly insert the new battery as shown in the illustration. *The negative side is the one with the spring. Put the negative side in first when inserting batteries.



電池ボックス Battery box

電池カバー Battery cover

電池の向きは正しくセットしてください。間違った向きでセットするとショートし、漏液、発熱、破裂、発火するおそれがあります。

Please be sure to insert the battery in the correct direction. If in the wrong direction, it could result in electrical shorts, liquid leaks, overheating, breakage or fire.

ご使用方法 HOW TO USE

- スイッチ操作 Using the Switch
 - 上にスライドさせる → ①ライト点灯 Slide up → 1. Turn on light
 - 下にスライドさせる → ②ランタン点灯 Slide down → 2. Turn on lantern



スイッチ Switch

▲ ご使用上の注意 ▲ CAUTION

●光を直視しないでください。●長期間使用しない場合は電池を外してください。●分解や改造をしないでください。●変形・破損した場合は、直ちに使用を中止してください。●直射日光・高温多湿の場所は、避けてください。●お子様の手の届かない場所に保管してください。●品質には万全をつくしておりますが、万一不良品等お気づきの点がございましたら、記載の連絡先または販売店までお問い合わせください。

●Do not look directly at the light. ●Remove batteries when not using for extended periods of time. ●Do not disassemble or modify. ●Immediately discontinue use if the product becomes deformed or damaged. ●Do not store in a place subject to direct sunlight or high temperature and humidity. ●Keep out of reach of children.

SIZE(約): W48mm×H135mm×D45mm 主な材質: ポリプロピレン / ポリスチレン

MATERIAL : PP / PS

株式会社 **グリーンオーナメント**
GREEN ORNAMENT Co.,LTD.
大阪府八尾市千塚 1 丁目 1 番地
1-1 Chizuka Yao City Osaka 581-0862 Japan
0120-867-876
電話受付時間 9:00~17:00 (祝祭日・土・日は除く)
グリーンオーナメント 🔍 検索



当社は廃プラ問題に取り組んでおります。