

**接続・設定するときにお読みください**

AM1-001527-004  
2010年9月

**WARPCAR**

Aterm WR4100N  
Aterm WR4100N USBスティックセット

PA-WR4100N  
PA-WR4100N/U

本書は、読んだあと大切に保管してください。

取扱説明書(P.1)は本商品の取扱説明書をご覧ください。

★本書では、無線LANアクセスポイントを親機、無線LAN端末を子機と呼びます。

## STEP 1 親機★WR4100Nを接続して電源を入れよう

★本書では、無線LANアクセスポイントを親機、無線LAN端末を子機と呼びます。

**子機★はまだ接続しないでください**

子機は「3 USBスティックセットをご利用の場合」の画面で指示があるまでパソコンに接続しないでください。先に接続した場合は、パソコンに表示されたハードウェアの追加ウィザード画面で「キャンセル」をクリックし、子機を取り外してください。

### 1 スタンドにラバーシートを取り付ける

傾向きや重ね置きをしないでください。

### 2 スタンドを取り付ける

### 3 パソコンの電源を切る

※パソコンをブロードバンドモデム(ONU, CTUなど)に接続している場合は、ETHERNETケーブルをパソコンから外します。

### 4 ブロードバンドモデム(ONU, CTUなど)の電源を切る

パソコン

ブロードバンドモデム(ONU, CTUなど)

### 5 ブロードバンドモデム(ONU, CTUなど)に接続する

ETHERNETケーブル(添付品)

カチッと音がするまで差し込んでください。

ブロードバンドモデム(ONU, CTUなど)

フレッツ・光プレミアム(NTT西日本)に接続する場合、CTUのLANポートに接続します。

ブロードバンド接続ポート

VOIPアダプタ

モジュラージャック

### 6 ブロードバンドモデム(ONU, CTUなど)の電源を入れる

ブロードバンド接続ポート

VOIPアダプタ

モジュラージャック

### 7 親機のACアダプタ接続コネクタにACアダプタのプラグを接続する

カチッと音がするまで差し込んでください。

ACアダプタ

ACアダプタ接続コネクタ

AP RT

12V

親機WR4100N(背面)

### 8 ACアダプタを電源コンセントに接続する

ACアダプタは、必ず本商品に添付のものをお使いください。また、本商品に添付のACアダプタは他の製品に使用しないでください。

### 9 親機のPOWERランプとWANランプが緑点灯する

電源が入るとPOWERランプが緑点灯

つながるとWANランプが緑点灯

WANランプが緑点灯しない場合は、ETHERNETケーブルの接続状態やブロードバンドモデム(ONU, CTUなど)の電源を確認してください。取扱説明書 P.112

### 箱の中身をチェックしよう

不足しているものがありましたら、別紙に示すお問い合わせ先にご連絡ください。

- WR4100N 無線LANアクセスポイント(親機)
- ACアダプタ
- ETHERNETケーブル(ストレート)
- スタンド
- ラバーシート
- CD-ROM(ユーティリティ集)
- 保証書(取扱説明書を含む)
- つながりガイド(本冊)
- 機能詳細ガイド

- ※USBスティックセットの場合のみ添付されています。
- WL300NU-G 無線USBスティック(子機)
- USBフレキシブルケーブル
- WL300NU-G以外の子機の対応OSについては、カタログおよび各子機の取扱説明書をご覧ください。
- 無線LAN内蔵パソコンから接続する場合
- 無線LAN内蔵パソコン

- 取扱説明書 P.30
- 取扱説明書(別冊)
- 本商品をお使いいただく前に確認していただきたい注意事項や本商品の基本機能について記載しています。
- 本商品をお使いいただく前に確認していただきたい注意事項や本商品の基本機能について記載しています。

●機能詳細ガイド  
ホームページにて本商品のより詳細な機能について説明しています。  
AtermStation (http://121ware.com/aterm/) より、「サポートデスク」-「機能詳細ガイド」を選択してご覧ください。

## STEP 2 つなぎかたを確認しよう

本商品には、次のような機器をつなぐことができます。  
※無線LANは10台以下のご使用を推奨します。 ★本書では、無線LANアクセスポイントを親機、無線LAN端末を子機と呼びます。

### 有線で接続する場合

### 無線で接続する場合

親機のETHERNETポートに接続してください。

①親機の電源をいったん切り、親機のETHERNETポートとパソコンなどを接続する

②親機とパソコンなどの電源を入れ、LANランプが緑点灯する

#### 無線LAN内蔵パソコンから接続する場合

無線LAN内蔵パソコン

無線LAN内蔵パソコン

無線LAN内蔵パソコン

#### 無線LAN内蔵パソコンから接続する場合

無線LAN内蔵パソコン

無線LAN内蔵パソコン

無線LAN内蔵パソコン

#### 無線LAN内蔵パソコンから接続する場合

無線LAN内蔵パソコン

無線LAN内蔵パソコン

無線LAN内蔵パソコン

#### 無線LAN内蔵パソコンから接続する場合

無線LAN内蔵パソコン

無線LAN内蔵パソコン

無線LAN内蔵パソコン

#### 無線LAN内蔵パソコンから接続する場合

無線LAN内蔵パソコン

無線LAN内蔵パソコン

無線LAN内蔵パソコン

## 無線LAN内蔵パソコンをご利用の場合

(Windows Vista® または Windows® 7/XP (Service Pack 2 または 3) の場合)

### 無線LAN内蔵パソコンの取扱説明書を参照して無線LANを有効にしてから、始めてください。重要

無線LAN内蔵パソコン

無線LAN内蔵パソコン

無線LAN内蔵パソコン

### 無線LAN内蔵パソコンの取扱説明書を参照して無線LANを有効にしてから、始めてください。重要

無線LAN内蔵パソコン

無線LAN内蔵パソコン

無線LAN内蔵パソコン

### 無線LAN内蔵パソコンの取扱説明書を参照して無線LANを有効にしてから、始めてください。重要

無線LAN内蔵パソコン

無線LAN内蔵パソコン

無線LAN内蔵パソコン

### 無線LAN内蔵パソコンの取扱説明書を参照して無線LANを有効にしてから、始めてください。重要

無線LAN内蔵パソコン

無線LAN内蔵パソコン

無線LAN内蔵パソコン

### 無線LAN内蔵パソコンの取扱説明書を参照して無線LANを有効にしてから、始めてください。重要

無線LAN内蔵パソコン

無線LAN内蔵パソコン

無線LAN内蔵パソコン



**STEP 3 USBスティックセット (WL300NU-G) をご利用でない場合は 4へ**  
**3 USBスティックセットをご利用の場合**

★本書では、無線LANアクセスポイントを親機、無線LAN端末を子機と呼びます。

指示があるまで子機は接続しないでください

- パソコンにUSB (USB2.0推奨) ポートがあることを確認してください。
- 親機のブロードバンド接続ポートのケーブルは、差したままにしておいてください。

**子機設定のユーティリティ (サテライトマネージャ) をインストールする**

- Windows®を起動する  
Administrator (権限のあるアカウント) でログインしてください。
- 添付のCD-ROM (ユーティリティ集) をCD-ROMドライブにセットする
- [自動再生] 画面が表示された場合は、[Menu.exeの実行] をクリックする
- 該当の項目をクリックする




※画面はバージョンによって異なる場合があります。  
 ユーザーアカウント制御の画面が表示された場合は [続行] または [はい] をクリックする



※上記の画面が表示されず、タスクバーに点滅表示される場合があります。点滅をクリックして上記の画面を開いてください。




以降画面にしたがってインストールする




READMEをよく読み、「README」画面を閉じる

次へ進む

※自動インストール中は次の画面が表示されます。完了するまで、しばらくお待ちください。



**Windows® XP/2000 Professionalの場合**  
 [ドライバのインストール] の画面は表示されません。通知領域 (タスクトレイ) に [サテライト (無線子機) のドライバがインストールされていません。] というバブルが表示されます。




CD-ROMを取り出す

- パソコンに接続されたETHERNETケーブルは、外してください。
- パソコンのファイアウォール、ウィルスチェックのソフトをいったん停止してください。  
(停止方法は、パソコンまたはソフトウェアメーカーへお問い合わせください。)



次へ進む

**無線設定をする (らくらく無線スタート)**



※らくらく無線スタートでは音声ガイドでも設定の説明をしています。  
 ※らくらく無線スタートでの設定中は他の無線接続はいったん切断されます。




次の画面が表示されたら、らくらくスタートボタンを長押し (約6秒) して、POWERランプが緑点滅になったら離す  
 ※らくらくスタートボタンは、1分以内に押してください。




しばらく待つてPOWERランプが橙点滅に変わったら、らくらくスタートボタンを長押し (約6秒) して、POWERランプが橙点灯になったら離す  
 ※らくらくスタートボタンは、30秒以内に押してください。



無線設定が完了すると、下記の状態になります。



親機との無線接続状態は、サテライトマネージャアイコンで確認できます。



無線接続ができないときは  
 POWERランプが赤点灯して設定に失敗した場合や、無線接続できない場合は、「トラブルシューティング」 (取扱説明書 P111) を確認後、らくらく無線スタートの手順1の①から設定し直してください。


以上で無線設定は完了です。「4親機を自動 (らくらくネットスタート) で設定しよう」に進みます。  
 (増設の場合は5へ進みます。)

**STEP 4 親機★を自動 (らくらくネットスタート) で設定しよう** ★本書では、無線LANアクセスポイントを親機、無線LAN端末を子機と呼びます。

ブロードバンドが開通したら、ご購入の状態の親機に動作モードを設定します。  
 注1: パソコンのネットワーク、ブラウザの設定を初期値にしてください。  
 注2: パソコンのファイアウォール、ウィルスチェックのソフトをいったん停止してください。 (取扱説明書 P31)  
 注3: ブロードバンドモデム (ONU、CTUなど) の電源をいったん切って、入れ直してください。  
 (モデムによっては記録を変えた後、電源を20分~24時間切っておかないと正常に動作しない場合があります。)

1 親機からACアダプタのプラグを抜いて、10秒待つ (ブロードバンド接続ポートのETHERNETケーブルは差したままにしておく)

2 親機側面にあるらくらくスタートボタンを「カチッ」と押しのままACアダプタのプラグを接続し、POWER、ACTIVE、AIRのランプが同時に緑点滅したら、ボタンを離す



3 最大数分間、親機側面のPOWER、ACTIVE、AIRのランプが同時に緑点滅する  
 この間に親機はブロードバンド接続ポートに接続された回線を自動判別します。

4 しばらくすると、親機側面のランプが下記のいずれかの状態になるので、それぞれの状態にしたがって手順を続ける



1 親機からACアダプタのプラグを抜いて、10秒待つ

2 親機にACアダプタを接続し、1分待つ

3 WWWブラウザ (Internet Explorerなど) を起動し、アドレス欄に「http://web.setup/」と入力して、クイック設定Webのページを開く  
 ※クイック設定Webが開かない場合は 取扱説明書 P116

4 画面にしたがって管理者パスワード (任意の文字列) を決めて、下の控え欄に記入する  
**管理者パスワード控え欄**

5 手順4で控えた管理者パスワードを画面に入力し、[設定] をクリックする  
 ※管理者パスワードは、親機を設定する場合に必要となりますので覚えておいてください。忘れた場合は、設定画面を開くことができません。初期化してすべての設定をやり直してください。

6 ユーザー名に「admin」を、パスワードに手順4で控えた「管理者パスワード」を入力し、[OK] をクリックする

7 [接続先名] に、任意の名称 (プロバイダ名など) を入力する

8 接続事業者/プロバイダからの情報にしたがって「ユーザー名」と「パスワード」を入力する  
 ※接続事業者/プロバイダとの契約時に入手した接続情報の書類を確認し、文字列を間違えないように入力してください。  
 ※フレッツの場合は、@以降のドメインが必須です。  
 ※メールのユーザー名やドメイン、パスワードでは接続できません。

9 フレッツ・スクウェアの接続先登録を行うかどうかの選択をする  
 ※「Bフレッツ」、「フレッツ・ADSL」をご利用の場合のみ選択します。

10 [設定] をクリックする

ACTIVEランプが緑点滅している場合は7での「ユーザー名」「パスワード」の文字列が間違っています。クイック設定Web (取扱説明書 P55) の「基本設定」- 「接続先設定」にて、修正してください。

セキュリティ確保のため、親機の管理者パスワード設定をお願いします。(あとからでも設定可能です。)

セキュリティ確保のため、親機の管理者パスワード設定をお願いします。(あとからでも設定可能です。)

インターネットに接続できないときは  
 ④親機を自動 (らくらくネットスタート) で設定しようの手順4で設定した親機の動作モードやユーザー名、パスワードなどが違っている場合があります。  
 親機を初期化して、もう一度、④親機を自動 (らくらくネットスタート) で設定しようの手順1から設定を行ってください。  
 ※親機の初期化方法 (取扱説明書 P134) (初期化を行うと本商品のすべての設定が工場出荷時の状態に戻りますのでご注意ください。)

それでも解決しない場合は、「トラブルシューティング」 (取扱説明書 P111) を参照してください。

これで本商品を使用してインターネットに接続するまでの設定は完了です。さらに詳細な機能をご使用になりたい場合は、取扱説明書、およびホームページ (AtermStation) に公開されている「機能詳細ガイド」を参照してください。