

パーソナルオーディオシステム

取扱説明書・保証書

お買い上げいただきありがとうございます。

警告 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、
火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。
お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

©2015 Sony Corporation Printed in China



ZS-E30

保証書

品名: パーソナルオーディオシステム
型番: ZS-E30
保証期間: 1年

お問い合わせ先: 修理受付窓口
フリーダイヤル: 0120-222-330
ホームページ: http://www.sony.jp/support/

修理受付: 0120-333-080
修理電話: 050-3754-9657

フリーダイヤル: 0120-222-330
修理電話: 050-3754-9659

FAX (修理): 0120-333-389

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

保証書は、本製品に付属の袋(保証書袋)で密封されたものを保証書として取り扱います。お買い上げの日から保証期間中に修理が必要な場合は、保証書袋の封印が壊れていないことを確認してください。保証書袋の封印が壊れている場合は、保証書が有効ではありません。

保証期間中に修理が必要な場合は、保証書袋の封印が壊れていないことを確認してください。保証書袋の封印が壊れている場合は、保証書が有効ではありません。

製品登録

製品登録のすすめ
製品登録は、製品をご購入いただいたお客様のサポートの充実を図るため、製品登録をお願いしております。詳しくはウェブ上の案内をご覧ください。
http://www.sony.co.jp/radio-regi/

製品のご登録についてのお問い合わせ
ソニーマーケティング(株)
My Sony Club お客様窓口
電話: フリーダイヤル 0120-735-106
修理電話: 050-3754-9639
受付時間: 月～金 9:00～18:00
土日祝 9:00～17:00

困ったときは

電源 電源が入らないとき

家庭用電源を使うとき
家庭用電源に接続すると、表示が「STANDBY」が表示されます。
裏に当たるまでしっかり差し込む。

乾電池を使うとき
電源コードが差し込まれていると、電池に切り換わりません。
本体から抜く。

CD CDが再生できない、ノイズが入る

再生できない原因

CDの取り扱いかた、お手入れのしかた

ケースに入れて保管
きれいな状態に保つ
やわらかい布で、傷面を外周に向かって軽く拭く。
汚れがひどいときは、水で少し濡らせて拭いたあと、乾いた布で水気を拭き取る。

ラジオ FMアンテナの調整方法

長さの調整
一番太い部分と先端を持って伸ばす。

向きの調整
一番太い部分と先端を持って回転。

収納するとき

- 1 FMアンテナをゆっくり縮める。すばやく押し下げると、縮める際アンテナが斜めになるなどで、途中で曲がったり、根元で折れたりする恐れがあります。
- 2 アンテナの付け根のネジ(●)が、回転軸となるようにアンテナを回転させ、矢印の方向(●)へゆっくり閉めます。不適切な方向に無理にアンテナを倒すと破損する恐れがあります。
- 3 閉じた状態でアンテナを水平に動かし、収納する。

準備をする

家庭用電源を使うとき
付属の電源コードを本機のAC IN端子へ差し込み(●)、壁のコンセントへ差し込んでください(○)。

乾電池を使うとき
●の部分を押しながら○の方向にずらして電池ふたを外し、単3形アルカリ乾電池6本(別売)を入れてください。

電源コードを抜く
電源コードが差し込まれていると、電池が乾電池に切り換わりません。
AC IN端子から抜く。

電源を入れる
電源ボタンを押して電源を入れてください。電源/電池ランプが点灯します。

電源を切るには
電源ボタンを押す。電源/電池ランプが消灯します。

ご注意

- 乾電池のみで使用、電源/電池ランプが暗くなったり、消えたら電池の寿命です。すべて新しい電池に交換してください。

CDを聞く

- 1 CD開く ← スイッチをスライドさせてCDふたを開ける。
- 2 CDを入れる。
印刷面を手前に
装着部
CDの中央部の位置と装着部の位置を合わせる。信号面には触れないでください。
装着部にCDが確実に固定されるまで、CDの中央部付近をしっかりと押し込む。
- 3 CDふたを閉める。
この部分を押す。
- 4 ▶▶ (CD再生/一時停止) ボタンを押す。
電源が入り、CDの読み込みが始まります。

次のCDを再生できます

- 市販のCD (音楽、語学など)
- CD-R/CD-RW (CD-DA/MP3/WMA)

DVD、BD (ブルーレイディスク)は再生できません。

CD再生モードを切り換えて聞く

繰り返し聞く (リピート再生)
CDに収録されている曲を1曲または全曲繰り返し聞くことができます。

- 1 停止中に再生/FMモードボタンを押して、リピートの種類を設定する。
- 2 ▶▶ (CD再生/一時停止) ボタンを押す。

リピートの種類 説明

1曲だけ繰り返し	1曲だけ繰り返しします。▶▶または◀◀ボタンを押して、曲番号を選んでください。
全曲を繰り返し	全曲を繰り返しします。
データCD (MP3/WMA) 上のフォルダーを指定し、フォルダー内の全曲を繰り返し再生	データCD (MP3/WMA) の場合、データCD上のフォルダーを指定し、フォルダー内の全曲を繰り返し再生します。▶▶または◀◀ボタンを押して、フォルダーを選んでください。
プログラム登録した曲を繰り返し	プログラム登録した曲を繰り返しします。詳しくは「聞きたい曲を好きな順に聞く」をご覧ください。

ご注意

- 再生中、または一時停止中に再生/FMモードボタンを押すと、「PUSH STOP」が表示されます。■(停止)ボタンを押して、停止状態にしてから再生モードを設定してください。

押すたびにモード表示が切り換わります。
表示なし (通常再生) PGM ◀

リピート再生をやめるには
停止中に◀◀の表示が消えるまで、再生/FMモードボタンを繰り返し押す。

音量を調節する

音量+または-ボタンを押して、音量を調節する。

音量調節ダイヤル

音量調節ボタン

音量調節ボタンを押すと、音量調節ダイヤルが回転し、音量が調節されます。

音量調節ダイヤルの表示

音量調節ダイヤルの表示は、音量調節ボタンの押し込み量によって異なります。操作の目印としてお使いください。

音量調節ダイヤルの表示は、音量調節ボタンの押し込み量によって異なります。操作の目印としてお使いください。

CD再生モードを切り換えて聞く

順不同に聞く (シャッフル再生)
CDに収録されている全曲を順不同に聞くことができます。

- 1 停止中に再生/FMモードボタンを押して、「☺ (シャッフル再生)」を表示させる。
- 2 ▶▶ (CD再生/一時停止) ボタンを押す。

シャッフル再生をやめるには
停止中に「☺」の表示が消えるまで、再生/FMモードボタンを繰り返し押す。

プログラム再生を繰り返すには (プログラムリピート再生)
プログラム再生を繰り返すには、再生前に表示切替ボタンを押す。押すたびに、最後に再生した曲の曲番号と再生番号が交互に表示されます。

プログラム再生を確認するには
再生前に表示切替ボタンを押す。押すたびに、最後に再生した曲の曲番号と再生番号が交互に表示されます。

プログラム再生をやめるには
停止中に「PGM」の表示が消えるまで、再生/FMモードボタンを繰り返し押す。

プログラム再生を繰り返すには (プログラムリピート再生)
プログラム再生を繰り返すには、再生前に表示切替ボタンを押す。押すたびに、最後に再生した曲の曲番号と再生番号が交互に表示されます。

プログラム再生を確認するには
再生前に表示切替ボタンを押す。押すたびに、最後に再生した曲の曲番号と再生番号が交互に表示されます。

プログラム再生をやめるには
停止中に「PGM」の表示が消えるまで、再生/FMモードボタンを繰り返し押す。

再生/選曲についてのその他の基本操作

次の曲へ進めたい/現在再生している曲の頭や前の曲に戻りたいとき (曲送り/曲戻し)

- 次の曲に進めたい: ▶▶ ボタンを押す。
- 現在再生している曲の頭や前の曲に戻りたい: ◀◀ ボタンを押す。

再生中に1回ボタンを押すと現在再生している曲の頭に戻って再生を始める。2回ボタンを押した場合は1つ前の曲の頭に戻って再生を始める。

再生中に早送り/早戻ししたいとき

- 早送りするには: ▶▶▶ ボタンを押す。
- 早戻しするには: ◀◀◀ ボタンを押す。

再生を一時停止したいとき
▶▶ (CD再生/一時停止) ボタンを押す。もう一度押すと再生が始まります。

再生を止めたいとき
■ (停止) ボタンを押す。

データCD (MP3/WMA) のフォルダーを選択したいとき
☺ または - ボタンを押す。

聞きたい曲を好きな順に聞く (プログラム再生)
聞きたい曲を聞きたい順に25曲までプログラム登録することができます。

- 1 停止中に再生/FMモードボタンを押して、「PGM (プログラム再生)」を表示させる。
- 2 ▶▶または◀◀ボタンを押して曲を選び、決定ボタンを押す。
- 3 ▶▶ (CD再生/一時停止) ボタンを押す。

プログラム再生を確認するには
再生前に表示切替ボタンを押す。押すたびに、最後に再生した曲の曲番号と再生番号が交互に表示されます。

プログラム再生をやめるには
停止中に「PGM」の表示が消えるまで、再生/FMモードボタンを繰り返し押す。

プログラム再生を繰り返すには (プログラムリピート再生)
プログラム再生を繰り返すには、再生前に表示切替ボタンを押す。押すたびに、最後に再生した曲の曲番号と再生番号が交互に表示されます。

プログラム再生を確認するには
再生前に表示切替ボタンを押す。押すたびに、最後に再生した曲の曲番号と再生番号が交互に表示されます。

プログラム再生をやめるには
停止中に「PGM」の表示が消えるまで、再生/FMモードボタンを繰り返し押す。

プログラム再生を繰り返すには (プログラムリピート再生)
プログラム再生を繰り返すには、再生前に表示切替ボタンを押す。押すたびに、最後に再生した曲の曲番号と再生番号が交互に表示されます。

プログラム再生を確認するには
再生前に表示切替ボタンを押す。押すたびに、最後に再生した曲の曲番号と再生番号が交互に表示されます。

プログラム再生をやめるには
停止中に「PGM」の表示が消えるまで、再生/FMモードボタンを繰り返し押す。

表示窓の情報切り換え操作

再生している曲の曲番号を調べたいとき
表示切替ボタンを押す。曲番号を2秒表示したあと、経過時間表示に戻ります。

音楽CDの停止中の表示を切り換えたいとき
表示切替ボタンを押す。曲番号を2秒表示したあと、経過時間表示に戻ります。

データCD (MP3/WMA) のフォルダー数や曲数を調べたいとき
再生中には2回、停止中には1回、■ (停止) ボタンを押す。曲番号を2秒表示したあと、経過時間表示に戻ります。

プログラム再生を繰り返すには (プログラムリピート再生)
プログラム再生を繰り返すには、再生前に表示切替ボタンを押す。押すたびに、最後に再生した曲の曲番号と再生番号が交互に表示されます。

プログラム再生を確認するには
再生前に表示切替ボタンを押す。押すたびに、最後に再生した曲の曲番号と再生番号が交互に表示されます。

プログラム再生をやめるには
停止中に「PGM」の表示が消えるまで、再生/FMモードボタンを繰り返し押す。

プログラム再生を繰り返すには (プログラムリピート再生)
プログラム再生を繰り返すには、再生前に表示切替ボタンを押す。押すたびに、最後に再生した曲の曲番号と再生番号が交互に表示されます。

プログラム再生を確認するには
再生前に表示切替ボタンを押す。押すたびに、最後に再生した曲の曲番号と再生番号が交互に表示されます。

プログラム再生をやめるには
停止中に「PGM」の表示が消えるまで、再生/FMモードボタンを繰り返し押す。

プログラム再生を繰り返すには (プログラムリピート再生)
プログラム再生を繰り返すには、再生前に表示切替ボタンを押す。押すたびに、最後に再生した曲の曲番号と再生番号が交互に表示されます。

プログラム再生を確認するには
再生前に表示切替ボタンを押す。押すたびに、最後に再生した曲の曲番号と再生番号が交互に表示されます。

プログラム再生をやめるには
停止中に「PGM」の表示が消えるまで、再生/FMモードボタンを繰り返し押す。

表示窓の情報切り換え操作

再生している曲の曲番号を調べたいとき
表示切替ボタンを押す。曲番号を2秒表示したあと、経過時間表示に戻ります。

音楽CDの停止中の表示を切り換えたいとき
表示切替ボタンを押す。曲番号を2秒表示したあと、経過時間表示に戻ります。

データCD (MP3/WMA) のフォルダー数や曲数を調べたいとき
再生中には2回、停止中には1回、■ (停止) ボタンを押す。曲番号を2秒表示したあと、経過時間表示に戻ります。

