

TANITA®


健康をはかる

家庭用

デジタルソーラークッキングスケール

SD-002

取扱説明書 保証書付



このたびは、タニタデジタルソーラークッキングスケールをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。この説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。また本書は必要なときにすぐに取り出せるよう、大切に保管してください。

⚠️ 取り扱い上のご注意

本書では、お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するためお守りいただきたいことを、次のように説明しています。本文をよくお読みいただき、本器を安全に正しくお使いください。

⚠️ 警告 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、「人が死亡、または重傷を負う恐れのある」内容を表示しています。

⚠️ 注意 この表示の欄は、「傷害を負う恐れ、または物的損害が発生する恐れのある」内容を表示しています。

⚠️ 警告

- 分解や改造は絶対にしないでください。 ▶ 破損や感電、けがの原因となります。


⚠️ 注意

- インバーター式蛍光灯の近くでのご使用は避けてください。 ▶ 正確に計れない場合があります。(1m以上離してご使用ください。)
- 計量する際はソーラー一部が影にならないようご注意ください。 ▶ 計量中に電源がOFFする場合があります。
- 過度の衝撃や振動を与えないでください。 ▶ 故障、破損の原因となります。
- 温度変化の激しい場所での保管は避けてください。また、湿気の多い場所や水気のあるところに置かないでください。 ▶ 故障する恐れがあります。
- 10度以上の温度差がある場所に移動させた場合、2時間以上放置してからご使用ください。 ▶ 正しい計量ができない場合があります。
- 直射日光の当たる場所や高熱発生器具(レンジ・オーブン・ストーブ等)の近くでのご使用は避けてください。 ▶ 故障、変形の恐れがあります。
- IH調理器の近くでのご使用は避けてください。 ▶ 故障、変形の恐れがあります。
- はかりのすき間などに指を入れないでください。 ▶ けがをする恐れがあります。
- ソーラー一部を持って持ち運びしないでください。 ▶ 故障や破損、けがをする恐れがあります。
- 輸送する場合は、本器が入っていた箱をご使用ください。 ▶ 故障、破損の恐れがあります。
- 0g表示中に粉などをゆっくり少しずつ載せると表示が変化しない場合があります。 ▶ 少し多めに載せて、あとから減らしてください。または、はかりに載せるスピードを速めにしてください。(目安：載せはじめから1秒以内に最小表示以上載せる)

お手入れについて

本体の汚れは、水洗いせずスポンジか柔らかい布に家庭用の中性洗剤を含ませて汚れを落とし、乾いた柔らかい布で拭いてください。
※ベンジン、シンナー、漂白剤等の薬品は使わないでください。

各部の名称



A	計量皿
B	表示部
C	OFFボタン
D	ON/TAREボタン
E	ソーラー部


付属品の確認

◆下記の付属品が同梱されているか、ご確認ください。

- 取扱説明書・保証書（本書）

正しい使い方

平らですべらず、がたのない所で
ご使用ください。




◆ご利用になる明るさの目安

本器と光源の距離は、60W白熱電球は
1.4m以内、30Wの蛍光灯では2m以内で
ご使用ください。

※明るさが不十分な場合、

下記の現象が起こることがあります。

- ・ と表示される。
- ・ 表示部に何も表示されない。
- ・ 使用中に表示が消える。



インバーター蛍光灯の近くでのご使用は避けてください。

正確に計れない場合がありますので、1m以上離してご使用ください。

◆通常計量

※電源を入れるときは計量皿の上に何も載せないでください。




ON/TARE を押す

0.000

0


約3秒



計量物を載せる



計量物を降ろす



OFF で表示が消える

◆追加計量（風袋引き）

※電源を入れるときは計量皿の上に何も載せないでください。




ON/TARE を押す


0.000

0


約3秒




容器を載せる




ON/TARE を押すと容器の重さが差し引かれる



計量物を載せる



降ろす



OFF で表示が消える

※容器の重さと計量物の重さの合計が最大計量（1kg）を超えると **0.000** が表示されます。
-1kg以下になると **----** が表示されます。

◆オートパワーオフ

本器は、同じ表示が約10分続くと自動的に電源が切れる、オートパワーオフ機能を備えています。



同じ表示が続く

約10分



表示が消える

◆「故障かな!？」と思ったら

現象	ご確認ください
<ul style="list-style-type: none">・  ボタンを押しても表示が出ない・ 数値が変化しない・  と表示される	<ul style="list-style-type: none">・ ソーラー部が影になっていませんか? 影にならないようご使用ください。・ 光源が暗すぎたり、距離が遠すぎませんか? 明るい光源の近くでご使用ください。
<ul style="list-style-type: none">・ 数値が異常な値を示す	<ul style="list-style-type: none">・ インバーター式蛍光灯の近くでご使用していませんか? 1m以上離してご使用ください。

アフターサービスについて

1、保証書について

保証書は、この取扱説明書に付いておりますので必ず「販売店名、購入日」等の記入をお確かめになり、保証書内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

保証期間はご購入日より1年間です。（電池は保証外です）

2、修理を依頼される時

●保証期間中は弊社お客様サービス相談室へお電話にてご連絡の上、保証書を添えて製品をお送りください。

●保証期間が過ぎているときは弊社お客様サービス相談室にご相談ください。
修理によって製品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

3、ご不明な点は弊社お客様サービス相談室にお問い合わせください。

保証書

販売店様へ _____

ご購入時に貴店にて、保証書の所定事項(お買い上げ日、販売店様欄に捺印)をご記入の上、お客様にお渡しください。

お客様へ _____

本書は、無料修理規定により無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記期間中までに故障が発生した場合は、本書をご提示の上、弊社お客様サービス相談室に修理をご依頼ください。

お客様の個人情報は、修理完了品の発送に使用させていただき、修理品とともにご返却致します。この間お客様の個人情報は、第三者が不当に触れることのないよう、弊社規定に基づき責任を持って管理致します。

品名	SD-002
保証期間	お買い上げ日より1年間
お買い上げ日	年 月 日
販売店	住所・店名 (印)
	電話 ()
お客様	ご住所 _____
	お名前 _____ 様
	電話 () _____

株式会社 **727**

〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2
お客様サービス相談室 フリーダイヤル

 0120-133821

無料修理規定

- 1、取扱説明書等の注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
- 2、保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、弊社お客様サービス相談室にご連絡の上、商品と保証書をお送りください。
- 3、ご贈答品等で本保証書に必要事項が記入していない場合には、弊社お客様サービス相談室へご相談ください。
- 4、保証期間内でも次の場合には、有料修理になります。
 - イ、使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - ロ、お買い上げ後の落下等による故障及び損傷
 - ハ、火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷
 - ニ、一般家庭以外（例えば、業務用の長時間使用、船舶の搭載）に使用された場合の故障及び損傷
 - ホ、保証書の提示がない場合
 - ヘ、保証書にお買い上げの年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
- 5、保証書は、日本国内においてのみ有効です。
- 6、保証書は、再発行致しませんので紛失しないように大切に保管してください。
※この規定は保証書に明示した期間、条件において無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間後の修理についてご不明の場合は、弊社お客様サービス相談室にお問い合わせください。

株式会社 **TANITA**

本社・東京営業所	〒174-8630	東京都板橋区前野町1-14-2	☎03 (3558)8111(代表)
大阪営業所	〒577-0013	東大阪市長田中1-3-15	☎06 (6784)2811(代表)
名古屋営業所	〒460-0002	名古屋市中区丸の内2-19-20	☎052(201)6391(代表)
福岡営業所	〒812-0882	福岡市博多区麦野4-2-6	☎092(575)5761(代表)
北日本営業所	〒014-0113	秋田県大仙市堀見内字下田茂木添28-1	☎0187(66)2144(代表)

ホームページアドレス <http://www.tanita.co.jp>

お問い合わせ先

フリー
ダイヤル



0120-133821

受付時間 / 9:00~18:00 (土・日・祝祭日は除く)

お客様サービス相談室 〒174-8630 東京都板橋区前野町 1-14-2

精度の保証範囲

- ◆計量法に定められた技術基準で製造し、厳重な検査のうえ出荷しております。ご使用の場合は、はかられた重さに対して下表の範囲まで精度を保証します。

(使用温度：20℃±5℃、湿度：60%以下の場合)

はかる量	精度保証
250gまではかる場合	±2g
250gをこえ500gまではかる場合	±3g
500gをこえ1kgまではかる場合	±6g

- ◆このはかりは、ご家庭で使用していただくためにつくられたものです。品物の売買取引や、公にその物の目方を証明する場合はご使用にならないください。

仕 様

型 式	SD-002	
最 大 計 量	1000g	
最 小 表 示	0～500g	1g
	500～1000g	2g
電 源	ソーラーバッテリー	
消 費 電 流	最大 25 μ A	
オートパワーオフ	約10分	

※デザイン・仕様は予告なく変更することがあります。

経済省令
適合マーク

